

LGC GPS- modulin päivityksen teko.

Gps -modulin päivitys tapahtuu samalla tavalla kuin laitteenkin päivitys päivityskortin luomiseen asti.

Kun päivityskortti on luotu aseta se Lowrance- laitteen korttilukijaan. Varmista että GPS- moduli on kytetty laitteeseen.

Paina MENU- näppäintä kaksi kertaa ja valitse kohta selaa MMC -tiedostoja ja paina ENT. Valitse kortilta luf. tiedosto ja paina sen jälkeen viisi kertaa WPT näppäintä. Laite päivittää antennin.



Valitse selaa MMC-tiedostoja ja paina ENT.



Valitse luf. tiedosto ja paina viisi kertaa WPT- näppäintä..

Näytölle ilmestyy lataamisen edistymistä osoittava palkki. Odota kunnes lataus on valmis. Näyttöön tulee viesti Reprogram Succesfully - Uudelleen ohjelmointi onnistunut. Poista kortti laitteesta.